

Uputstvo za upotrebu i garantni list

Lucy



Stadler Form®

Čestitam! Upravo ste postali vlasnik izuzetnog osveživača sobe LUCY. Ovaj proizvod će vam pružiti mnogo radosti i pomoći vam da bolje udahnete vazduh u svom enterijeru.

Lucy

Kao i kod svih električnih uređaja, potrebno je obratiti



2
• 2 YEARS
• 2 JAHRE
GARANTIE
GARANTIE



posebnu pažnju kada koristite ovaj uređaj kako biste sprečili lične povrede, požar ili oštećenje uređaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i striktno se pridržavajte pisanih bezbednosnih uputstava kada koristite uređaj.

Opis uređaja

Uređaj se sastoji od sledećih komponenti:

1. USB kabl
2. Konektor USB kabla
3. Status LED
4. Dugme ON / OFF
5. LED dugme za zatamnjenje (normalno, prigušeno, svetla isključena)
6. Donji deo / rezervoar za vodu
7. Označite za najviši nivo naplate
8. Ultrazvučna membrana
9. Izlaz vazduha (Oprez: Ne dozvolite da voda uđe u ovaj otvor!)
10. Vrh / poklopac
11. Izlaz magle

Važna bezbednosna uputstva

Molimo vas da pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i čuvajte ih na bezbednom mestu za moguću kasniju upotrebu. Ako se uređaj preda trećem licu, ovo uputstvo za upotrebu se mora predati novom vlasniku zajedno sa uređajem.

- Stadler Form ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu nastalu usled nepoštovanja ovog uputstva za upotrebu.
- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i za svrhe opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Svako korišćenje uređaja koje odstupa od propisane namene, kao i svaka primena bilo kakvih tehničkih promena na uređaju može ugroziti zdravlje i život korisnika.
 - Ove uređaje ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući decu) koje imaju smanjene fizičke, perceptivne ili mentalne sposobnosti ili koje nemaju dovoljno znanja i iskustva; osim ako ih nadzire neko u upotrebi ili ih uputi osoba odgovorna za njihovu bezbednost u rukovanju i upotrebi uređaja.
 - Da biste sprečili decu da se igraju sa uređajem, oni moraju biti pod nadzorom.
 - Deca nikada ne bi trebalo da čiste ili održavaju uređaj osim ako nisu pod nadzorom.
 - Ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, mora ih zameniti proizvođač, njegov serviser ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Uvek priključite uređaj samo na napajanje naizmeničnom strujom. Obratite pažnju na podatke o naponu mreže na natpisnoj pločici.
- Nikada ne koristite oštećeni produžetak kabla.
- Uverite se da se kabl za napajanje nikada ne povlači preko oštrih ivica i da nikada nije priklješten.
- Nikada ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem kabla za napajanje i nikada ga ne isključujte mokrim rukama.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena (imajte na umu da minimalno rastojanje mora biti 3 metra). Aparat mora biti postavljen tako da niko ne može da ga dodirne iz kade.
- Držite uređaj dalje od izvora toplote.
- Ovaj uređaj sadrži litijumsku bateriju.
- U slučaju curenja baterije: Izbegavajte kontakt sa očima i kožom. Zaustavite izlivanje.
- Nikada ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote. Nikada ne izlažite kabl za napajanje direktnoj toploti (kao što je grejna ploča, otvoreni plamen, vruća pegla ili šporet). Zaštitite kabl za napajanje od ulja.

- Pazite da uređaj ne padne na tlo. Baterija se može pregrevati, što može dovesti do požara ili kvara i skratiti vek baterije.
 - Uverite se da je uređaj čvrsto postavljen na stabilnu površinu tokom upotrebe i da niko ne može da se spotakne o kabl za napajanje tokom rada.
 - Uređaj nije zaštićen od prskanja vode.
 - Uređaj je namenjen samo za unutrašnju upotrebu.
 - Nikada ne čuvajte uređaj na otvorenom.
 - Kada se uređaj ne koristi, uvek ga držite upakovanih na suvom mestu van domaćaja dece.
 - Koristite samo mirise, arome i eterična ulja koja NE sadrže alkohol. Alkohol može oštetiti uređaj.
- Uređaji koji su oštećeni takvim priborom isključeni su iz pokrića garancije.
- Pre održavanja i/ili čišćenja i nakon upotrebe, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
 - Popravke električnih uređaja sme da obavlja samo kvalifikovani električar.
 - **UPOZORENJE** Uvek koristite samo adapter naizmenične struje koji je obezbedio proizvođač uređaja. Koristite samo eksterno napajanje sa sledećim specifikacijama: DC 5V / 2A.

Instalacija / upotreba

1. Stavite Luci osveživač sobe na željeno mesto na ravnu površinu. Povežite USB kabl (1) sa uređajem (2) i povežite kabl sa odgovarajućim izvorom napajanja (računar, eksterna baterija, USB utičnica ili u odgovarajuću utičnicu preko izvora napajanja od najmanje 2 A / 5 V). Kada prvi put koristite uređaj, baterija se mora puniti povezivanjem uređaja na izvor napajanja najmanje 6 sati. Kada je baterija potpuno napunjena, LED indikator statusa (3) se gasi. Nakon potpunog punjenja baterije po prvi put, možete koristiti uređaj bez kabla, koji se napaja iz integrisane punjive baterije. Potpuno napunjena baterija vam omogućava da koristite uređaj do 7 sati. Kada je rezervoar za vodu pun i aparat je uključen, Luci osveživač sobe može da radi do 10 sati.
2. Uklonite poklopac (10) da biste ga napunili vodom i mirisom.
3. Napunite rezervoar za vodu (6) vodom do oznake MAKS (7). Voda nikada ne sme da uđe u izlaz vazduha (9). Ovo će prouzrokovati oštećenje uređaja i kao rezultat toga, svi zahtevi za garanciju će biti nevažeći.
4. Važno: Ako u posudi (6) ima vode, uvek nosite uređaj u uspravnom položaju i bez naglih pokreta. Ako brzo pomerite ili nagnete uređaj, voda može da curi i da uđe u elektroniku unutar uređaja. Ovo će ošteti uređaj i kao rezultat toga, svi zahtevi za garanciju će biti nevažeći.
5. Dodajte 2-3 kapi svog omiljenog mirisa direktno u vodu. Nema potrebe da mešate, jer ultrazvučna membrana (8) to radi umesto vas. Koristite samo mirise, arome i eterična ulja koja NE sadrže alkohol.
6. Ponovo zatvorite poklopac (10).
7. Zatim uključite Luci osveživač vazduha pritiskom na dugme ON/OFF (4).
8. Za dopunu, isključite uređaj i isključite USB kabl ako je povezan sa uređajem (1 + 2). Skinite poklopac (10) i napunite vodom do oznake najvišeg nivoa.
9. Ako vam svetlost osvetljene magle smeta (na primer u spavaćoj sobi), možete smanjiti osvetljenost LED-a pritiskom na dugme za zatamnjivanje (5). Možete birati između tri različita načina:
 - normalan režim (uključen kao standard);
 - prigušeni režim (pritisnite jednom);
 - režim gašenja svetla (pritisnuti dva puta).
 Da biste se vratili u normalu, ponovo pritisnite dugme za prigušivanje (5).
10. Na poleđini donje strane iznad konektora USB kabla (2) možete pronaći prikaz statusa baterije (3):
 - normalan rad sa potpuno napunjrenom baterijom: LED ne svetli;

- Nivo napunjenoosti baterije 10% ili manje: LED treperi;
- Baterija se puni: LED svetli neprekidno.

Kada je uređaj potpuno napunjen, LED se gasi. Sada možete da isključite USB kabl i koristite uređaj u režimu baterije (do 7 sati).

Napomena: Da biste promenili miris, potpuno ispraznite Luci osveživač sobe i očistite rezervoar za vodu vlažnom krpom. Napunite Luci osveživač sobe i sipajte nekoliko kapi novog mirisa u svoj uređaj prateći odgovarajuća uputstva.

Čišćenje i održavanje

Pre obavljanja radova na održavanju i/ili čišćenju i nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite USB kabl (1) iz utičnice.

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj u vodu (opasnost od kratkog spoja).

- Redovno, ako je potrebno: Da biste očistili spoljašnjost, obrišite uređaj vlažnom krpom, a zatim ga dobro osušite.

- Ako na vrhu poklopca (10) ima tragova vode i/ili mirisa, očistite ga vlažnom krpom i malo tečnosti za pranje sudova. Zatim dobro osušite poklopac pre ponovne upotrebe uređaja.

- Čišćenje unutrašnjosti: Ultrazvučna membrana se može očistiti uobičajenim sredstvom za uklanjanje kamenca u domaćinstvu. Ako postoje naslage kamenca, preporučujemo da koristite Stadler Form Cleaner (www.stadlerform.si/kategorija-izdelka/dodatki/). Alternativno, možete koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca u domaćinstvu ili vinsko sirće. Nikada ne pokušavajte da uklonite naslage kamenca sa membrane koristeći tvrdi predmet. Za tvrdokorne premaze preporučujemo da uklonite naslage kamenca sa uređaja nekoliko puta zaredom. Nakon postupka uklanjanja kamenca, isperite podlogu i zatim dobro osušite.

- Voda nikada ne sme da uđe u izlaz vazduha (9). Ovo će prouzrokovati oštećenje uređaja i kao rezultat toga, svi zahtevi za garanciju će biti nevažeći.

Popravke

- Popravke električnih uređaja (zamena kabla za napajanje) sme da obavlja samo ovlašćeni serviser. U slučaju nestručnih popravki, garancija postaje nevažeća i proizvođač uređaja se odriče svake odgovornosti za posledice.
- Nikada ne koristite uređaj ako su kabl za napajanje ili utikač kabla za napajanje oštećeni, ako je uređaj pokvario funkcionisanje, ako je uređaj pao na zemlju ili ako je oštećen na bilo koji drugi način (pukotine / lomovi u kućištu).
- Nikada nemojte umetati predmete u uređaj.
- Korišćeni uređaj se mora onemogućiti za dalju upotrebu (preseći kabl za napajanje) i potom predati u sabirni centar, gde se prikupljaju korišćena električna i elektronska oprema.
- U slučaju popravke, obratite pažnju na sledeće upozorenje pre nego što pošaljete ili odnesete uređaj svom prodavcu: Potpuno ispustite vodu iz uređaja (posuda za vodu ili rezervoar za vodu) i ostavite da se uređaj potpuno osuši. Uređaji koji sadrže zaostalu vodu mogu se oštetiti tokom transporta, što znači da je garancija nevažeća.

Tehnički podaci

Ulagani napon: DC 5 V

Izlazna snaga: 10 W

Vreme rada: do 7 sati sa potpuno napunjeno baterijom i
do 10 h za napajanje iz mreže

Dimenzije: 70 x150 mm (prečnik x visina)

Težina: 360 g

Kapacitet kontejnera 50 ml

Nivo zvučnog pritiska: <26 dB (A)

Raspon temperature

za punjenje baterije: 0-45 ° C, vlažnost ≤ 85% RV

Model baterije: MT-3P18650 -6000mAh

U skladu sa propisima EU: CE / VEEE / RoHS / EAC



Zadržavamo pravo na tehničke izmene.

Garancija

Dve godine garancija

Garancija pokriva nedostatke u konstrukciji, nedostatke u izradi i nedostatke u materijalu. Svi delovi koji su izloženi habanju i habanju, kao i nepravilna upotreba i nepravilna nega i čišćenje uređaja su isključeni iz garancije.



Design by Fabian Zimmerli

Veliko hvala svim svojim angažovanje i CAD radovi, Mario F i dizajn i Matti Walker sa grafičkim dizajnom.

Jariju Huangu i Alanu Luu iu sa glavnim inženjerom mmerli sa originalnim idejama

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

PROIZVODAČ:
Stadler Form Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Švajcarska
Telefon +41 41 720 48 48
www.stadlerform.com

Uvoznik i ditributer:
Tilt Robotics d.o.o , Vespučijeva 34, lokal 1
11070 Bežanijska kosa
Telefon: + 381 60 39 39 354
www.stadlerform.rs
info@stadlerform.rs

www.stadlerform.rs

Stadler Form

STADLER FORM

GARANTNI LIST

Model

LUCY

Datum
prodaje i
računa

Naziv, sedište
i adresa
prodavca:

IZJAVA O GARANCIJI

Hvala vam što ste kupili Stadler formular i nadamo se da ćete uživati. Ako aparat treba da se popravi u garantnom roku, prvo se obratite prodavcu koji vam ga je prodao ili ovlašćenom servisu. Da biste izbegli nepotrebne neprijatnosti, savetujemo vam da ponovo pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre nego što pozovete ovlašćeni servis.

Garantni list vam garantuje besplatnu popravku proizvoda Stadler Form kupljenog u Republici Srbije tokom garantnog roka, u skladu sa dole navedenim uslovima.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Aparat je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i ne sme se koristiti u profesionalne svrhe.

Garantni rok: 24 meseca

Izjava:

- Uvoznik/distributer garantuje da će uređaj ispravno raditi tokom garantnog roka ukoliko ga koristite u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu.
- Ukoliko se za to vreme aparat pokvari usled lošeg materijala ili izrade, mi ćemo, na vaš zahtev, ako je dat u garantnom roku, mi ćemo se pobrinuti za kvarove ili kvarove na aparatu koji ne rade kako treba, ne kasnije od 45 dana od dana prijema u službi.

Uredaj koji ne bude popravljen u navedenom roku, na vaš zahtev, zameničemo novim. Vaš garantni rok se produžava za vreme trajanja popravke.

Održavanje, rezervni delovi i priključci su obezbeđeni na trostruki garantni rok.

Garancija stupa na snagu danom predaje robe potrošaču, što dokazuje ovaj garantni list i račun (naziv firme, sedište firme koja je prodala uređaj u maloprodaji, pečat, datum prodaje i potpis prodavac).

USLOVI GARANCIJE

1. Garancija važi ako pored neispravnog aparata u garantnom roku uz priloge priložite ispravan i potpuno popunjeno garantni list.
2. Garancija neće važiti i prestaje važiti u sledećim slučajevima:
 - nepoštovanje uputstva za upotrebu,
 - popravke koje je izvršilo neovlašćeno lice,
 - ugradnja neoriginalnih komponenti uređaja,
 - nemarno rukovanje uređajem,
 - nedostaci koji su nastali tokom transporta nakon predaje robe kupcu,
 - nepravilna instalacija uređaja,
 - oštećenja prouzrokovana mehaničkim udarima krivicom kupca ili trećeg lica,
 - korišćenje uređaja u svrhe koje su van uobičajene upotrebe proizvoda u domaćinstvu
 - nezgoda, voda, požar ili bilo koji drugi uzrok koji je van kontrole žiranta.

Popravke van garantnog roka

Čak i nakon isteka garantnog roka, ipak nas pozovite. Mi ćemo se pobrinuti za vaš uređaj. U slučaju promene modela uređaja, obezbeđujemo rezervne delove u ekvivalentnoj alternativnoj verziji.

Garant obezbeđuje potrošaču servisiranje (održavanje, rezervni delovi, priključci) 36 meseci po isteku garantnog roka.

UPOZORENJE: Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke na robici.

U slučaju kvara obratite se na centralni servis:

**Worts team d.o.o. 11070 Novi Beograd, Ledine
11.april bb, tel. 011 2261 111**

Uvoznik i distributer u Republici Srbiji garantuje za sve garancijske popravke kao nosilac (davac garancije):

Tilt Robotics d.o.o , Vespučijeva 34, lokal 1
11070 Bežanijska kosa
Telefon: + 381 60 39 39 354
www.stadlerform.rs
info@stadlerform.rs

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (važi u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja).

Ovaj simbol na proizvodu, njegovom pakovanju ili u pratećoj dokumentaciji znači da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Reciklaža ovog proizvoda će pomoći u očuvanju prirodnih resursa i pomoći u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpada. Za detaljnije informacije o rukovanju ovim proizvodom i njegovom vraćanju i reciklaži, obratite se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod. Otpadna električna i elektronska oprema se takođe može besplatno predati distributeru direktno prilikom isporuke nove električne i elektronske opreme.